







## Flex Krom

Flex gir deg varmt, kaldt og kokende vann fra en og samme kran og har i tillegg en praktisk uttrekkslange. Med CUBE kan du også tappe avkjølt vann og kullsyrevann fra kranen. Som sikkerhetsfunksjon er det ikke mulig å tappe kokende vann når slangen er trukket ut.

	<b>Krom</b>	Blank, sølvfarget overflate
	<b>Rustfritt stål</b>	Mer matt overflate enn krom
	<b>Black</b>	Matt, sort finish med PVD-belegg, som er ekstra slitesterk mot riper
	<b>Gunmetal</b>	Mørk grå farge med blå undertoner
	<b>Rose copper</b>	Inspirert av kobber, med et hint av rosa



### Tekniske spesifikasjoner

<b>Hullstørrelse</b>	Ø35 mm
<b>Maks. benkeplate tykkelse</b>	50 mm
<b>Maks. anbefales varmtvannstemperatur</b>	60 °C
<b>Mulighet for rosett</b>	Ja
<b>Hullstørrelse rosett</b>	Ø35 mm
<b>Utvendig mål rosett</b>	Ø60 mm

### Rengjøring av kranen

Det er enkelt å gjøre Quooker-kranen ren. Den vaskes med en fuktig, myk klut, og tørkes med et tørt håndkle. En liten mengde glassrens kan evt. sprayes på kluten. Kranen inneholder elektronikk, og man skal derfor unngå å bruke rengjøringsmidler som kan ødelegge kranen. Slike skader dekkes ikke av garantien.

### Avkalking av filteret i kranen (perlator)

Bor du i et område med mye kalk i vannet bør filteret (perlator) i kranens tut avkalkes regelmessig. Skru av tuten, bruk det medfølgende verktøyet og legg filteret i bløt i husholdningseddik. Det forhindrer at kranen tetter seg og spruter.

**Quooker®**