

Tips til bruk

Generelt

Etter at Quooker-kranen er installert og vannet er varmet opp første gang, skal alt det kokende vannet tømmes ut én gang. Quooker gir kokende vann (100°C) med en enkel trykk/vri-knapp på Nordic-kranen og dobbel trykk/vri knapp på Fusion- og Flex-kranen. Brukeren må alltid ta hensyn til det kokende vannet. Man skal være spesielt oppmerksom på risken for skolding, og ikke utsette ikke-varmebestandige gjenstander for kokende vann fra Quookeren. Brukes hele innholdet av det kokende vannet på en gang tar det 10-20 minutter, avhengig av beholdertype, til vannet er kokende igjen.




fig. 1a




fig. 1b

Kransikring (fig. 1a og 1b)

Quooker-kranen er sikret mot uønsket bruk med en trykk/vri-knapp. På Nordic kranen trykkes denne ned én gang før man vrir (fig. 1a).

På Fusion- og Flex-kranen trykkes knappen ned to ganger før man vrir (fig. 1b). Knappen er utstyrt med en lampe som lyser opp når den detekterer kokende vann.

Høydejusterbart kranutløp (fig. 2)

Kranens utløp kan dreies og høydejusteres (ikke Fusion-kranen). På denne måten kan kranen stilles i ønsket høyde.




fig. 2

Avkalking av perlator (kranfilter) (fig. 3)

Vi anbefaler, avhengig av vannets hardhet, å avkalke Perlator regelmessig ved å skru den løs og legge filteret i eddik. Det forebygger at kranen tilstoppes og lekker.




fig. 3

Rengjøring av din Quooker

For å forlenge din Quookers levetid, anbefaler vi at du helt unngår bruk av rengjøringsmidler. Rengjør din Quooker med en bløt fuktig klut og tør etter med en tør klut.

Kontrolllampe (fig. 4)

Det finnes en kontrolllampe på kranen som angir at vannbeholderen varmes opp. Når Quooker ikke brukes, tennes lampen en kort stund noen få ganger i timen. Så snart det kokende vannet brukes, tennes kontrolllampen. Hvis kontrollampa på kranen blinker, har Quookeren registrert en feil. Du kan lese mer om dette på www.quooker.no




fig. 4




fig. 5

Innstilling av varmtvannstemperatur (kun Quooker COMBI) (fig. 5)

Temperaturen på det varme vannet som kommer ut av blandebatteriet, kan stilles til mellom 50 og 60°C med den grå knappen på COMBI-ventilen.

På/av-knapp (fig. 6)

Standby-forbruket på Quooker koster bare ca. 50 øre i døgnet. Allikevel anbefaler vi at du slår av vannbeholderen hvis du er bortreist i flere dager. Dette gjøres ved med på/av-knappen som er Q-knappen på toppen av beholderen (fig. 6).

Når du kommer hjem igjen og beholderen har oppnådd rett temperatur, vil Q-en veksle mellom å lyse og dempes langsomt. Vi anbefaler at du tømmer hele innholdet av kokende vann ut etter at du har vært bortreist.




fig. 6

Bruk (fig. 7+8)

Hvis man fyller en kopp (fig. 7), en tekanne, en liten gryte (fig. 8) eller lignende med kokende vann, så er det klokt å holde gjenstanden nærme kranen.

Da unngår du ev. sprut på grunn av damputvikling. Videre anbefaler vi at man venter noen sekunder før teposen legges i vannet til vannboblene har løst seg opp. Slik unngår du skumdannelse på overflaten av teen.




fig. 7

HiTAC® vannfilter

Det innebygde HiTAC®-vannfilteret forbedrer vannets smak og fjerner eventuell forurensning. Etter som det aktive kullstoffet aktiveres ved en temperatur på mer enn 100°C, er filteret alltid sterilt. Det anbefales at filteret byttes ut hvert femte år. Les mer om service og vedlikehold på www.quooker.no




fig. 8

Garanti og service

Til private kunder tilbys to års garanti på Quooker-kranen i henhold til betingelserne på garantibeviset. I tilfelle problemer skal man kontakte Quooker Service på www.quooker.no

Kontroller ev. selv. at det ikke dreier seg om et sikringsbytte, manglende vanntrykk eller at beholderens ledning har falt ut av stikkontakten.

Ansvar

Quooker-kranen for kokende vann er produsert etter de høyeste kvalitets- og utviklingsbetingelser. Utover garantibestemmelsene tar produsenten ikke ansvar for eventuelle negative følger ved bruken av Quooker.